



Starter Roll

Granulated Self-Adhered



Instrucciones De Instalación

Descripción:

EpiStrip Granulated Starter Roll es una membrana autoadhesiva que elimina la necesidad de cortar las lengüetas de las tejas. Viene con una parte inferior autoadhesiva y una tira autosellante en el lado granulado para evitar el levantamiento por viento en el borde. La aplicación autoadhesiva permite una instalación rápida, ahorrando tiempo y mano de obra. La membrana es impermeable y autosellante. Puede adherirse directamente a la cubierta del tejado o a la mayoría de las bases de tejas.

Usos:

EpiStrip Granulated Starter Roll se utiliza para sustituir el clavado de una teja de tres lengüetas como capa inicial. El compuesto adhesivo se autosella alrededor de elementos de fijación como clavos, tornillos y grapas. Además, se adhiere fácilmente a los materiales de

Instalación:

- La superficie debe estar lisa, limpia, seca y libre de contaminantes. Debe utilizar cualquier imprimación aprobada para asfalto si se instala sobre hormigón, madera desgastada, DensDeck® o una superficie similar. - Aplique en tiempo seco a temperaturas recomendadas (superficie y aire) de 40oF (4.4°C) o superiores. Si se aplica en temperaturas más frías, puede ser necesario clavar el producto en su lugar. Se adherirá a la cubierta y a las tejas a medida que el clima se caliente.
- El producto debe cubrirse en los 60 días siguientes a su instalación.
- Asegurándose de que la tira de sellado está hacia el alero, alinee cuidadosamente el rollo de EpiStrip, retire la película de liberación y presione la membrana en su lugar.
- Al solapar de un rollo a otro, solapar 15 cm (6"). - Instale la primera hilera de tejas sobre EpiStrip Granulated Starter Roll, clave y recorte el saliente de las tejas.
- Aplique sólo en las áreas que recibirán las tejas el mismo día - el polvo y la suciedad del aire pueden afectar a la capacidad de las lengüetas de sellado para sellar correctamente a la teja.
- EpiStrip Granulated Starter Roll puede cortarse fácilmente con un cuchillo afilado o unas tijeras.
- Aplique una presión uniforme con un rodillo de mano a toda la superficie, prestando especial atención a los solapamientos
- El instalador es responsable de la compatibilidad con todas las imprimaciones, masillas y selladores